Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte bezpečnostné opatrenia. Popri používaní odporúčame zvýšenú opatrnosť.

Aby ste sa vyhli riziku ohňa, elektrického šoku, či zranenia, produkt by ste mali používať na základe bezpečnostných opatrení, a tými sú:

> Vždy pracujte podľa návodu, ktorý je priložený k produktu
> Nepoužívajte tento produkt počas búrky. Rušenie medzi sieťou a/alebo telefónnou sieťou môže v produkte spôsobiť elektrický výboj. Navyše, ak produkt používate na hlasovú komunikáciu, v slúchadle produktu sa môže objaviť akustický výboj a nadmerný akustický tlak, ktorý môže spôsobiť ohluchnutie.

Produkt je potrebné montovať vo vnútri nejakej budovy. Puzdro produktu sa nesmie otvárať.
Plastové vrecká môžu predstavovať riziko udusenia. Udržujte produkt mimo dosahu detí.
Produkt bol navrhnutý tak, aby sa používal v horizontálnej polohe.

Klimatické podmienky

Tento produkt je navrhnutý tak, aby sa používal v kancelárií alebo v akejkoľvek miestnosti, kde je maximálna teplota 45°C.
Produkt nesmiete montovať na mieste, kde je nadmerné slnečné žiarenie, či tepelná radiácia.
Produkt nesmiete montovať na mieste, kde je vbudované kúrenie (napr. na alebo pod iným elektrickým zariadením) a produkt nesmie byť vystavený vlhkému prostrediu.
Produkt musíte montovať v prostredí klasifikovanom ako znečistenie na úrovni 2 (neznečistené prostredie alebo prostredie so suchým, nevodivím znečistením).

Voda a vlhkosť

Nemontujte produkt vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zabráňte tomu, aby produkt prišiel do kontaktu s vodou alebo s inými tekutinami. Do vnútra produktu sa nesmie dostať akákoľvek tekutina. Nepoužívajte produkt v blízkosti zariadení, ako sú vaňa, umývadlo, umývačka riadu, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
Ak sa do vnútra produktu dostane tekutina alebo akákoľvek iná látka, okamžite ho vypnite a odpojte z elektrickej siete. AK ho budete naďalej používať, môže to spôsobiť elektrický šok alebo môže dokonca vypuknúť požiar.
Presunutie produktu z chladného prostredia do teplého môže v niektorých vnútorných častiach spôsobiť kondenzáciu. Počkajte kým sa produkt trochu vysuší, než ho znova zapnete.

Čistenie a údržba

Pred čistením produkt odpojte z elektriny, vyberte ho z nástenného puzdra a odpojte z počítača.
Na čistenie nepoužívajte chemické produkty, či látky, ktoré obsahujú alkohol, benzén, diluent a horľaviny. Použitie týchto produktov na čistenie môže spôsobiť požiar.
Na zníženie rizika elektrického výboja produkt nerozoberajte. Žiadna z vnútorných súčiastok sa nedá nahradiť inou, takže neexistuje dôvod na to, aby ste produkt otvárali. Otvorenie, či odstránenie obalu môže spôsobiť nebezpečné napätie. Nesprávne premontovanie môže spôsobiť elektrický šok. Ak vaše zariadenie potrebujte opravu, kontaktujte váš Zákaznícky servis.

Zdroj

Používajte iba priložené napájacie jednotky a napájacie príslušenstvo. Zapojte ich podľa návodu a podľa indikátorov na identifikačnom štítku pripevnených na napájacej jednotke prístroja (napätie, elektrický prúd, frekvencia).
Používanie iných napájacích zdrojov, ako tých, ktoré sú vám k dispozícií môže spôsobiť prehriatie alebo sa produkt môže pokaziť a spôsobí elektrický šok alebo požiar.
Koaxiálny kryt kábla by mal byť zapojený do zeme ku zdroju budovy.

Prístupnosť a elektrické preťaženie

Uistite sa, že jednotka zdroja je ľahko prístupná a je čo najbližšie k zariadeniu, aby sa dalo zariadenie rýchlo vypnúť, ak by došlo k problému.
Do sieťovej zásuvky nezapájajte príliš veľa zariadení, pretože to môže spôsobiť riziko požiaru alebo elektrického šoku.

Poškodenia, ktoré vyžadujú opravu

Zariadenie odpojte zo sieťovej zásuvky a nechajte odborníka, aby ho opravil, ak:
- zdroj alebo jeho zásuvka sú pokazené
- jeden z priložených káblov je pokazený alebo rozstrapkaný
- na produkt ste vyliali tekutinu, alebo bol vystavený dažďu a vode
- ak produkt nefunguje tak, ako by mal
- produkt prekonal pád a je nejakým spôsobom poškodený
- pozorujte akékoľvek známky prehriatia

Ak sa do vnútra produktu dostanú akékoľvek kovové predmety, ako napr. spinky na papier, pripínačky, atď., čo najrýchlejšie odpojte zariadenie z elektriny (riziko elektrického šoku) a kontaktujte váš Zákaznícky servis, aby ste zistili, čo máte ďalej robiť. Zariadenie znova nezapájajte, kým sa všetky nežiadúce premety nedostanú z neho preč. Ak zacítite zápach pálenia alebo dym, okamžite zariadenie odpojte. V žiadnom prípade sami zariadenie neotvárajte, pretože môže dôjsť k elektrickému šoku.

Toto zariadenie bolo navrhnuté na súkromné užívanie vo vnútri budovy.

Za určitých podmienok môže byť používanie bezdrôtových zariadení zakázané majiteľom budovy. Ak je na určitom mieste používanie zariadenia zakázané, mali by ste u príslušných orgánov požiadať o povolenie predtým, než zariadenie zapnete. Huawei Technologies Co., Ltd. nezodpovedá za to, ak je zariadenie používané tam , kde by sa nemalo a ak ruší rádiový signál tretej strane.

Zariadenie vytvára rádiové frekvencie, ktoré sú v rozmedzí 2,č GHz a 5 GHz. Na obmedzenie vystavenia rádiových frekvencií vám odporúčame udržiavať zariadenie vo vzdialenosti aspoň 10 cm od ľudí.

CE Huawei týmto potvrdzuje že, tento produkt sa zhoduje so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými províziami vydávanými za príkaz 2014/53/EU. Toto označenie potvrdzuje, že zariadenie je v súlade so zdravím a bezpečím používateľov, elektromagnetickou kompatibilitou zariadenia a vhodným používaním spektra rádiovej frekvencie a redukciou vplyvu zariadenia na životné prostredie.

Použité pásmo frekvencie a maximálny výkon rádiovej frekvencie vysielaný z produktu:
- 2400 – 2483,5 MHz : 100 mW
- 5150 – 5350 MHz : 200 mW
- 5470 – 5725 MHz : 1 W

Popis súladu môžete konzultovať na webovej stránke https://e.huawei.com, v časti „Technical support“ alebo sa môžete opýtať na adrese:

Huawei Technologies Co., Ltd.
HQ of Huawei, Bantian, Longgang District
Shenzhen, 518129, P.R.C


Tento symbol znamená, že ak sa chcete zariadenia zbaviť, musíte ho vyhodiť oddelene a nie spolu s odpadom z domácnosti. Európska únia vytvorila na to špeciálny zber a schému recyklovania, za ktoré je zodpovedný výrobca.
- Miesta zberu tohto odpadu je na miestnych odpadoviskách (recyklačné centrum, triedený zber odpadu, atď.)
- Keď si v maloobchode zakúpite rovnaké zariadenie, staré nefunkčné zariadenie môžete vrátiť bez poplatku.
- Na zjednodušenie recyklovania, nasledujtu pravidlá triedenia odpadu .

Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené použitím materiálov a komponentov s vysokou kvalitou, ktoré môžu byť recyklované a znova použité.

Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať položky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie a životné prostredie, ak sa používajú nesprávne alebo ak sa ich zbavujete nesprávnym spôsobom. Preto by ste tieto zariadenia nemali vyhadzovať spolu s odpadom z domácnosti.
- Ak ste odborný užívateľ, spoliehajte sa na inštrukcie vášho dodávateľa.
- Ak je zariadenie prenajaté alebo v záruke, kontaktujte poskytovateľa opráv

Pomôžte nám chrániť prostredie, v ktorom žijeme!

Informácia týkajúca sa testovania produktov súvisiacich s energiou (podľa smernice 2009/125/CE Európskeho Parlamentu)

Spotreba energie meraná v Aktívnom režime: 14,0 W

Spotreba energie meraná v Pohotovostnom režime: 5,5 W

Bezdrôtové rozhranie (DECT, WiFi) môže byť deaktivované va nastaveniach cez webové rozhranie zariadenia.