Bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné opatrenia. Postupujte podľa týchto opatrení a pokynov, aby ste zabezpečili optimálny výkon zariadenia a aby ste sa vyhli nebezpečenstvu porušenia zákonov a predpisov.

Bezpečnostné opatrenia proti vzniku požiaru.

- Zariadenie uchovávajte mimo ohňa alebo zdrojov tepla vrátane elektrických ohrievačov, zdrojov tepla na tuhé palivo, pecí a sviečok; inak sa môže obal zariadenia zahriať alebo roztaviť, čo v extrémnych prípadoch spôsobí požiar.
- Vymeňte včas poškodené káble alebo komponenty, elektrické zásuvky, napájacie vedenie, ktoré sú v blízkosti zariadenia, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.

Potenciálne výbušná oblasť:

- Neumiestňujte ani nepoužívajte zariadenie v prostredí, ktoré obsahuje horľavý alebo výbušný plyn alebo v zadymenom prostredí.
- Nemiešajte horľavé alebo výbušné materiály v blízkosti zariadenia.

31500EVL_03

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

- ✓ Neveďte nosnú výstuž optického kábla ani iné kovové časti interiérom. Neinštalujte telefónne linky, sieťové káble, napájacie adaptéry ani káble napájacích adaptérov vo vonkajšom prostredí. Tieto opatrenia pomôžu zabrániť poškodeniu zariadenia a zraneniu osôb, ktoré hrozia najmä počas búrky.
- ✓ Ak sa napájací adaptér poškodí v dôsledku nesprávneho zaobchádzania a obnaží sa vnútorný obvod, nedotýkajte sa obnažených častí. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo.
- ✓ Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Komponenty a príslušenstvo môžu obsahovať malé časti a predstavujú riziko udusenia.
- ✓ Pri pohľade priamo na optický port si môžete poškodiť zrak.
- ✓ Nepoužívajte žiadne napájacie adaptéry, ktoré ktoré nie sú určené pre toto zariadenie. V opačnom prípade nemusí zariadenie fungovať správne alebo bezpečne.
- ✓ Ak je súčasťou balenia záložný zdroj napájania, nerozoberajte ho ani sa ho nepokúšajte znova zmontovať a nevhadzujte ho do ohňa. V opačnom prípade hrozí bezpečnostné riziko.

Návod na použitie

- Používajte zariadenie v čistom a dobre vetranom vnútornom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.
- Uchovávajte zariadenia a príslušenstvo pri teplote -10 °C až +35°C a relatívnej vlhkosti 30%–85% RH po dobu maximálne 9 mesiacov. Ak je teplota okolia alebo relatívna vlhkosť príliš vysoká alebo príliš nízka, zariadenie sa môže pokaziť.
- Nainštalujte zariadenie v prísnom súlade s požiadavkami dodávateľa. Zabezpečte, aby okolo zariadenia zostal aspoň 10 cm priestor kvôli odvodu tepla. Počas inštalácie držte zariadenie mimo horľavých predmetov a elektrických spotrebičov, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické polia vrátane mikrovlnných rúr, chladničiek a mobilných telefónov.
- Zariadenie zapájajte len do siete so zodpovedajúcim napätím. Napríklad vstupné napätie zariadenia je 200-240 V AC pre Európsku úniu a Spojené kráľovstvo.
- Pred použitím napájacieho adaptéra skontrolujte, či nie je poškodený.
- Pred pripojením alebo odpojením káblov prerušte používanie zariadenia, vypnite napájanie a overte si, či sú vaše ruky suché.

- V prípade búrky s bleskami, vypnite napájanie a odpojte všetky káble vrátane napájacieho kábla, optického kábla a sieťového kábla.
- Zabráňte tomu, aby cez otvory na odvod tepla vnikli do zariadenia cudzie predmety. Zabráňte vstupu vody alebo iných kvapalín do zariadenia.
- Nezakrývajte zariadenie žiadnymi predmetmi, ktoré môžu blokovať odvádzanie tepla; inak sa zariadenie môže prehriať a zlyhať.
- Ak dôjde k abnormalite, napríklad ak sa do zariadenia dostane kvapalina alebo zariadenie vytvára dym, nezvyčajné zvuky alebo zápachy, okamžite prestaňte zariadenie používať. Vypnite jeho napájanie a odpojte všetky káble pripojené k zariadeniu vrátane napájacieho kábla, optického kábla a sieťového kábla.
- Pred čistením alebo udržiavaním zariadenia ho prestaňte používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky káble.
- Čistiace pomôcky: nepoužívajte žiadne silné chemikálie, detergenty alebo iné chemické látky. Namiesto toho použite čistú, suchú, mäkkú handričku na čistenie plášťa a príslušenstva zariadenia.
- Skladujte, prepravujte a používajte zariadenie v suchom prostredí. Zabráňte kolíziám zariadenia s inými predmetmi; inak môže dôjsť k poškodeniu

zariadenia alebo jeho príslušenstva a následnej poruche

- Zariadenie alebo príslušenstvo nesmie demontovať ani upravovať osoba bez autorizácie alebo bez školenia.
- Zlikvidujte obalové materiály, vybité batérie a staré alebo vyradené zariadenia v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Dôrazne sa odporúča ich recyklácia.

Informácie o zneškodňovaní a recyklácii



Symbol preškrtnutého koša na vašom výrobku, užívateľskej príručke alebo balení vám pripomína, že všetky elektronické výrobky musia byť odovzdané na oddelené zberné miesta odpadu na konci ich životného cyklu. Nesmie sa likvidovať ako domáci odpad. Za zneškodnenie zariadenia na správnych zberných miestach na účely recyklácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) zodpovedajú používatelia v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Riadny zber a recyklácia vášho zariadenia pomáha zabezpečiť, aby sa odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) recykloval spôsobom, ktorý zachováva cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Nesprávne zaobchádzanie, náhodné poškodenie, a/alebo nesprávna recyklácia na konci životného cyklu výrobku môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ak potrebujete

ďalšie informácie o tom, kde a ako zlikvidovať odpad z EEZ, obráťte sa na miestne orgány, maloobchodníka alebo službu zneškodňovania odpadu z domácností.

Zneškodňovanie zariadenia sa riadi prepracovanou smernicou o OEEZ (smernica 2012/19/EÚ). Účelom oddeľovania OEEZ od iného odpadu je minimalizovať potenciálne vplyvy na životné prostredie a riziká pre ľudské zdravie spôsobené akýmikoľvek nebezpečnými látkami.

Zníženie množstva nebezpečných látok

Toto zariadenie je v súlade s nariadením REACH [nariadenie (ES) č. 1907/2006] a prepracovaným znením smernice o ONL (smernica 2011/65/EÚ).

Súlad s predpismi EU#

ErP Product information

Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. vyhlasuje, že výrobok spĺňa smernicu 2009/125/ES a vykonávacie nariadenie (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) 2019/1782.

Ak sú pripojené všetky drôtové sieťové porty, spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pripojenom v sieti je menšia ako 20,0 W.

Informácie o výrobku sú zobrazené na voľne prístupných webových stránkach výrobcu, ako vyžaduje nariadenie (EÚ) č. 801/2013 a nájdete ich na stránke www.huawei.com/en/product-certification.



Obsah označený # sa vzťahuje na krajiny EÚ.

Autorské práva: Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovať ani prenášať v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Huawei Technologies Co., Ltd.