INŠTALAČNÝ MANUÁL
ALCATEL HH40

ČÍTAJTE TENTO MANUÁL AKO PRVÝ!

Kam umiestniť LTE Wi-Fi router

Ideálnym miestom pre zariadenia na príjem najlepšieho signálu je v blízkosti okna. Vyskúšajte rôzne miesta a vyberte to, na ktorom je najlepší signál.

Ktoré faktory môžu ovplyvniť silu signálu

Elektrospotrebiče, napr. mikrovlnné rúry, chladničky a satelitné antény, môžu negatívne ovplyvniť silu signálu. Preto svoj router umiestnite ďalej od spotrebičov uvedeného typu.

ZAŽIME TO SPOLU

ČO JE SÚČASŤOU BALENIA


LTE
Wi-Fi router


Napájací
adaptér



Rýchla používateľská
príručka


USB kábel


Sieťový
(ethernetový) kábel

- Používajte výhradne schválený napájací adaptér Alcatel, ktorý je súčasťou tohto balenia.
- Neschválené zdroje napájania môžu byť nebezpečné a môžu zariadenie poškodiť.

ZOZNÁMENIE SO ZARIADENÍM



Tlačidlo zapnutie/vypnutie


- Len LTE Wi-Fi router pripojíte do elektrickej zásuvky, automaticky sa zapne.
- Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy.
- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 1 sekundu.

SPREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA

Vloženie SIM karty


Postupujte podľa 3 krokov na obrázku nižšie.
1.) Otvorte kryt slotu na SIM karty.
2.) Vložte do slotu na SIM karty SIM kartu.
3.) Zatvorte kryt slotu na SIM karty.

Keď sa router používa, SIM kartu nevyberajte. Ak by ste to urobili, malo by to vplyv na funkciu zariadenia a mohlo by dôjsť k strate dát na SIM karte.




Pripojenie napájacieho adaptéra

Zapojte napájací adaptér podľa obrázka nižšie. Len čo router pripojíte do elektrickej zásuvky, automaticky sa zapne.



Optimálna pozícia routera je pri okne, kde má najlepší príjem signálu. Ak nie je signál dostatočný, vyskúšajte umiestnenie pri rôznych oknách.



Wi-Fi pripojenie cez WPS tlačidlo

Ak chcete pripojiť svoje Wi-Fi zariadenie funkciou WPS (párovanie), stlačte a podržte tlačidlo WPS na 3 sekundy. Indikátor LED Wi-Fi začne blikať namodro. Potom do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na zariadení, ktoré chcete pripojiť. Router automaticky pripojí vaše Wi-Fi zariadenie.


Tlačidlo Reset

Pomocou sponky alebo tupého špendlíka jemne stlačte resetovacie tlačidlo a pridržte ho 5 sekúnd. Všetky LED diódy sa rozsvietia, následne zhasnú a po dokončení resetu sa znova rozsvietia. Zariadenie je tiež možné resetovať cez Web-UI (pozri Používateľská príručka routera).

Pripojenie telefónov a počítačov k sieti Wi-Fi

Na nadviazanie bezdrôtového sieťového pripojenia postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
Zariadenie podporuje Wi-Fi siete 2,4 GHz.

1.) Uistite sa, že je sieť Wi-Fi povolená, a skontrolujte, či Wi-Fi LED dióda na vašom zariadení svieti namodro.
(Viď kapitolu: **Zoznámenie so zariadením**)
2.) Zapnite Wi-Fi na zariadení, ktoré chcete pripojiť. Postup nájdete v používateľskej príručke svojho notebooku/zariadenia.
3.) Nájdite meno bezdrôtovej siete na svojom notebooku/zariadení. Meno Wi-Fi siete (SSID) nájdete na štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia spolu s vaším bezpečnostným/Wi-Fi kľúčom.
4.) Kliknite na tlačidlo pripojiť (connect) a zadajte bezpečnostný/Wi-Fi kľúč. Po správnom zadaní hesla sa váš telefón alebo počítač pripojí k LTE Wi-Fi routeru.



Pripojenie pomocou sieťového (ethernetového) kábla

Zasuňte jeden koniec sieťového kábla do jedného z dvoch LAN portov. Druhý koniec sieťového kábla jednoducho pripojte k svojmu zariadeniu (napr. k notebooku alebo osobnému počítaču).

K LAN portom je možné pripojiť až dve zariadenia.

Popis indikátorov LED

Ikona	Popis
POWER	• Svieti namodro: Zariadenie je zapnuté. • Je vypnutý: Zariadenie je vypnuté.
WIFI	• Svieti namodro: Funkcia Wi-Fi je povolená. • Bliká namodro: Pripojenie pomocou funkcie WPS je k dispozícii. • Je vypnutý: Funkcia Wi-Fi je zakázaná.
LAN	• Svieti namodro: K jednému z portov siete LAN je pripojené zariadenie. • Je vypnutý: K portom siete LAN nie je pripojené žiadne zariadenie.
NETWORK	• Svieti namodro: Je nadviazané spojenie typu 2G/3G/4G/ethernet. • Svieti načerveno: Nie je k dispozícii žiadna SIM karta alebo zariadenie nie je registrované v sieti. • Bliká namodro: Bola vykonaná registrácia v sieti 2G/3G/4G.
SIGNAL	• Svieti namodro: Sila signálu je v rozmedzí 1 – 3 čiarok, 3 čiarky indikujú najsilnejší signál. • Je vypnutý: Žiadna služba, žiadny signál, žiadna SIM karta alebo neplatná SIM karta.

Ako zmeniť kľúč Wi-Fi

5.) Do adresového poľa zadajte adresu http://192.168.1.1 a potom stlačte kláves Enter. Zobrazí sa úvodná obrazovka.
6.) Kliknite na Prihlásiť sa (Log in) a zadajte heslo (6-miestne heslo nájdete na štítku zariadenia).

7.) Prejdite do Nastavenia > Wi-Fi > Základy pre zmenu Wi-Fi kľúča.

Bezpečnostné upozornenia

- Počas búrok zariadenie vypnite a odpojte všetky káble.
- Nepoužívajte externé antény ani napájacie adaptéry, ktoré nie sú štandardne dodávanou súčasťou tohto zariadenia a ktoré nie sú schválené spoločnosťou Alcatel. Spoločnosť Alcatel nezodpovedá za akékoľvek problémy vzniknuté používaním takýchto externých antén alebo napájacích adaptérov. Externé antény musia byť nainštalované kvalifikovaným technikom.

Sťahujete sa inam?

Vašu službu širokopásmového bezdrôtového pripojenia pre domácnosti je možné premiestniť do vášho nového bydliska, pokiaľ vaše nové bydlisko disponuje pokrytím príslušným signálom, čo je potrebné si vopred overiť.