FRITZ!Box 7590



návod


Obsah balenia



1ks FRITZ!Box 7590




1ks sieťový LAN kábel




1ks sieťový adaptér




1ks kábel “Y” DSL/telefónia



DSL kábel



1ks DSL-Adaptér



1ks adaptér RJ45/RJ11

Bezpečnosť

- Neinštalujte FRITZ!Box počas búrky.
- V prípade búrky odpojte FRITZ! Box od napájania a internetu.
- Vetracie otvory FRITZ! Box nemôžu byť kryté.
- Neklaďte FRITZ! Box na povrchy citlivé na teplotu.
- Pripojte zariadenie FRITZ! Box do ľahko prístupnej zásuvky.
- FRITZ!Box je určený iba na použitie vo vnútri budov.


Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, ktoré sú na strane číslo 3.

Bezpečnostné pokyny

Pred pripojením FRITZ!Box dodržiavajte nasledovné pokyny, s cieľom chrániť seba a FRITZ!Box pred poškodením.


- FRITZ!Box nemá žiadny vypínač ON / OFF. Z tohto dôvodu zabezpečte, aby bolo možné odpojiť zariadenie FRITZ!Box od napájania.
  - Zasuňte adaptér FRITZ!Box-u do elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko dostupná!
- Preťažené zásuvky, predlžovacie káble a rozdvojky môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
  - Vyhnite sa používaniu elektrických predlžovacích káblov, ak je to možné.
  - Nepripájajte viacnásobné predlžovacie šnúry k sebe navzájom.
- Poškodenie elektrického vedenia alebo vodovodného alebo plynovému potrubia pri vŕtaní predstavujú vážne nebezpečenstvo.
  - Pred montážou zariadenia FRITZ!Box na stenu sa uistite, že v stene nie sú žiadne elektrické vedenia, plynové alebo vodovodné potrubia, v miestach,kde je potrebné vŕtať otvory. Ak je to nutné, použite detektor kovov, alebo sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom.
- Akumulácia tepla môže viesť k prehriatiu FRITZ!Box a následne dôjsť k poškodeniu zariadenia FRITZ! Box.
  - Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo FRITZ!Box.
  - Uistite sa, že vetracie štrbiny na kryte FRITZ!Box sú vždy voľné !
  - FRITZ Box by nemal byť umiestnený na koberci alebo čalúnenom nábytku.
  - Nezakrývajte FRITZ! Box.
- Router FRITZ!Box sa môže počas normálnej prevádzky zahrievať. Vyžarované teplo môže poškodiť povrchy citlivé na teplo.
- Počas búrky blesky a elektrické prepätia predstavujú nebezpečenstvo pre pripojené elektrické zariadenia
  - Neinštalujte zariadenie FRITZ!Box počas búrky !
- Vlhkosť alebo kvapaliny môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
  - Používajte FRITZ!Box výlučne v interiéri !
  - Zabráňte vniknutiu kvapalín do vnútra zariadenia FRITZ!Box.
- FRITZ!Box obsahuje nebezpečné komponenty a môže byť otvorený iba autorizovaným servisným technikom.
  - Neotvárajte kryt FRITZ!Box.
  - Ak je potrebné FRITZ!Box poslať na opravu, prosím, zverte ho špecializovanému predajcovi.
- Prach, vlhkosť a pary, rovnako ako korozívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá môžu poškodiť zariadenie FRITZ! Box.
  - Chráňte zariadenie FRITZ!Box od prachu, vlhkosti a pár !
  - Odpojte FRITZ!Box pred čistením od elektrickej siete!.
  - FRITZ!Box čistite s mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Porty zariadenia FRITZ!Box 7590




Zapojenie do elektrickéj zásuvky

Pripojte do zariadenia FRITZ!Box koncovku sieťového adaptéra. Následne sieťový adaptér zastrčte do elektrickéj zásuvky. LED “Power / DSL” začne blikať.




Výber typu zapojenia


DSL s telefónnou linkou



DSL bez telefónnej linky




Pripojenie rozdelovača DSL (pre zapojenie s telefónnou linkou)




Tieto položky nie sú súčasťou zariadenia FRITZ!Box. Poskytuje ich poskytovateľ telekomunikačných služieb.

Zapojenie DSL


Pripojte krátky, šedý koniec kábla “Y” do rozdelovača DSL. Ak zástrčka tohoto kábla nepasuje do slotu DSL rozdelovača, použite šedý adaptér RJ45 / RJ11, ktorý je súčasťou balenia. Následne do tohoto adaptéra zapojte šedý koniec kábla “Y”.






Zapojenie do telefónnej linky

Pripojte čierny koniec kábla “Y” do zásuvky telefónnej linky. Ak zástrčka tohoto kábla nepasuje do slotu pevnej linky, použite čierny adaptér RJ45 / RJ11 ktorý je súčasťou balenia. Následne do tohoto adaptéra zapojte čierny koniec kábla “Y”.



Analógová linka




ISDN linka

ISDN NT Prístroj musí byť pripojený do DSL rozbočovača.

Zapojenie DSL (pre zapojenie bez telefónnej linky)


Pripojte krátky, šedý koniec kábla "Y" priamo do DSL zásuvky. Ak zástrčka tohoto kábla nepasuje do DSL zásuvky, použite šedý adaptér RJ45 / RJ11, ktorý je súčasťou balenia. Následne do tohoto adaptéra zapojte šedý koniec kábla "Y".



Čierny koniec kábla nie je pripojený


Zapojenie DSL do FRITZ!Boxu

Zapojte dlhý, šedý koniec kábla “Y” do portu “DSL / TEL” zariadenia FRITZ!Box.




Pripojenie k externému modemu

FRITZ!Box je možné použiť aj s existujúcim pripojením k internetu prostredníctvom káblového modemu, VDSL modemu alebo iným externým terminálom vybaveným rozhraním Ethernet. Do zariadenia s existujúcim internetovým pripojením pripojte žltý sieťový kábel LAN do portu LAN a druhý koniec pripojte do FRITZ!Boxu portu WAN.



Zapojenie analógových a ISDN telefónov

Zapojenie analógových telefónov do slotov **FON 1** a **FON 2**. Zapojenie **ISDN telefónu do slotu FON S0**.



Registrácia bezdrôtových telefónov

- Nastavte telefón do režimu registrácie.
- Zadajte na telefóne PIN kód zariadenia FRITZ!Box (predvolený kód je “0000”).
- Stlačením a podržaním tlačidla DECT na zariadení FRITZ!Box po dobu cca. 10 sekúnd, začne blikať LED dióda INFO. Váš telefón bol registrovaný.





FRITZ! Box umožňuje zaznamenať až 6 DECT telefóny.


Rýchle nastavenie pomocou WPS (WLAN)

Postup pre zaistenie bezpečného pripojenia WPS k bezdrôtovej sieti LAN. WPS, pripojenie bezdrôtového zariadenia s FRITZ!Boxom je rýchle a jednoduché. Zariadenie musí byť kompatibilné a podporovať WPS.

Kliknutím na symbol WLAN umiestneného na hlavnom paneli Windows.




Na obrazovke sa zobrazí zoznam bezdrôtových sietí.



Vyberte bezdrôtovú sieť FRITZ!Box 7490 a kliknite na **“Pripojiť”**.



Stlačte tlačidlo “**WLAN / WPS**” na zariadení FRITZ!Box 7490 do okamihu, až začne blikať “WLAN”.



Pripojenie WLAN je nastavené.

Pripojenie počítača (WLAN)




Počítače, ktoré podporujú WLAN s Windows, Mac OS alebo iné zariadenia možno pripojiť k FRITZ!Box pomocou kľúča siete WLAN. **Kľúč siete WLAN je na spodnej strane krytu FRITZ!Boxu.**
Ak váš počítač nepodporuje WLAN, možno ho rozšíriť na funkciu WLAN, napr. pomocou sieťového USB adaptéra FRITZ! WLAN Stick.
FRITZ!WLAN Stick podporuje Stick & Surf - bezpečná rádiová sieť bez konfigurácie



Port LAN


Počítač môže byť pripojený k zariadeniu FRITZ!Box pomocou žltého sieťového kábla.



Užívateľské rozhranie

Grafické užívateľské rozhranie FRITZ!Box umožňuje:
- router nakonfigurovať pomocou praktického sprievodcu
- správu zariadení a kontrolu hovorov.

- Spustite webový prehliadač.
- Zadajte adresu **http: //fritz.box.**



Konfigurácia

Aby bolo možné nakonfigurovať FRITZ!Box pomocou individuálneho prístupu k internetu:


- Spustite Sprievodcu inštaláciou v užívateľskom rozhraní.
- Zadajte adresu **http://fritz.box** a automaticky sa spustí sprievodca.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Konfigurácia zložitejších funkcionalít vyžaduje znalosti sieťových technológií. V prípade takýchto požiadaviek sa obráďte na predajcu FRITZ!Boxu.

Užívanie internetu


Po konfigurácii FRITZ!Box pomocou prístupových údajov, môžete používať internet do všetkých pripojených počítačov.

- Spustite webový prehliadač.
- Zadajte webovú adresu.



Tlačidla

Pomocou tlačidiel na prístroji FRITZ!Box, môžete:



WLAN
zapnúť / vypnúť


krátke stlačenie:
Lokalizácia telefónov

dlhé stlačenie:
Registrácia telefónov

krátke stlačenie:
Registrácia bezdrôtových zariadení DECT

Port USB

Do USB portu FRITZ!Boxu môžete pripojiť rôzne zariadenia ako tlačiareň alebo USB disky a vzdielať ich v rámci Vašej domácej siete.
Všetky počítače, smartfóny a tablety pripojené k zariadeniu FRITZ!Box môžu používať pripojenú tlačiareň alebo pristupovať k fotografiám, hudbe, videám prípadne k dokumentom, ktoré sa nachádzajú na pripojených USB diskoch.



Indikátor stavu - LED zariadenia FRITZ!Box

	Svieti trvalo	Bliká
Power/DSL	• Prístroj je pripravený na prevádzku	• Zariadenie je pripojené k napájaniu a DSL bolo stratené
Connect/WPS		• Prebieha registrácia bezdrôtového zariadenia alebo DECT zariadenia
Fon/DECT	• Telefónne spojenie je aktívne	• Existujú správy v priečinku doručenej pošty (táto funkcia musí byť podporovaná operátorom).
WLAN	• WLAN je zapnutý	• Schválenie nového nastavenia WLAN • Bezdrôtová sieť je zapnutá alebo vypnutá
Info	• Zobrazuje udalosti nakonfigurované užívateľom • Stick & Surf postup bol dokončený	• Aktualizovanie firmware FRITZ!OS • Zobrazuje udalosti nakonfigurované užívateľom • Pretrváva postup Stick & Surf • Bliká na červeno: Došlo k chybe. Riešenie môžete získať na adrese **http: //fritz.box** a postupujte podľa pokynov.

FRITZ!Box 7590

Dovozca:
Krugel Exim spol. s.r.o. ■ **Pri majeri 13** ■ 831 06 Bratislava 35 ■ Tel.č.: +421(0)2 44 88 44 23 ■ e-mail: info@krugel.sk ■ www.krugel.sk