Bezpečnosť a inštalácia

Čo je potrebné dodržiavať

Bezpečnostné pokyny

Pri manipulácii so zariadením **FRITZ!Box Fon WLAN 7270** dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili poraneniu používateľa a poškodeniu zariadenia FRITZ!Box.

- Neinštalujte zariadenie FRITZ!Box počas búrky.
- V prípade búrky odpojte zariadenie FRITZ!Box od elektrickej siete.
- Zabráňte preniknutiu akejkoľvek kvapaliny do zariadenia FRITZ!Box, pretože môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo ku skratom.
- Zariadenie FRITZ!Box je určené výhradne na použitie v budovách.
- Neotvárajte kryt zariadenia FRITZ!Box. Neoprávnené otvorenie a neodborné opravy môžu ohroziť používateľa aj zariadenie.

Inštalácia zariadenia

Zariadenie FRITZ!Box môžete buď postaviť alebo zavesiť. Dodržujte pritom nasledovné:

- Postavte alebo zaveste zariadenie FRITZ!Box na suché a bezprašné miesto bez priameho slnečného žiarenia.
- Neumiestňujte zariadenie FRITZ!Box na plochy, ktoré sú príliš citlivé na teplo, pretože počas normálnej prevádzky môže dôjsť k ohriatiu spodnej časti zariadenia.
- Dbajte na to, aby boli vetracie štrbiny voľné. Preto zariadenie FRITZ!Box neumiestňujte na koberec alebo na čalúnený nábytok. Vetracie štrbiny sú určené na chladenie vzduchu zariadenia FRITZ!Box.
- Ak spájate zariadenie FRITZ!Box so svojím počítačom prostredníctvom sieťového kábla, dodržujte maximálnu dĺžku kábla.
- Ak chcete medzi zariadením FRITZ!Box a počítačom vytvoriť bezdrôtové pripojenie, umiestnite zariadenie na centrálne miesto.
- Dbajte na dostatočnú vzdialenosť od zdrojov rušenia, ako sú napríklad mikrovlnné rúry alebo elektrické zariadenia s veľkým kovovým krytom.